



- Примечания:**
1. Кабель теплого пола разместить в стяжке на глубине не более 20 мм.
 2. Кабель проложить по дорожной сетке, требуемого шага.
 3. Выполнить заземление сетки и оплетки нагревательного кабеля.
 4. Термодатчик проложить в гофропакете с возможностью замены.
 5. В зоне балкона допускается замена на нагревательный мат под плитку.
 6. Использовать нагревательный кабель DEVI

Экспликация помещений		
Номер помещ.	Наименование	Площадь, м²
001	Прихожая	6.70
002	Санузел спальни	2.40
003	Гостиная-кухня	21.90
004	Кабинет	11.30
005	Холл	3.40
006	Детская	15.30
007	Спальня	16.30
008	Гардеробная	3.50
009	Ванная	4.00
010	Балкон	4.70
Итого:		89.5000

- Условные обозначения:**
- ТП-1 - зона укладки теплого пола
 - T1 h900 - регулятор теплого пола (h - высота установки)

Спецификация полов					
Номер	Наименование	Площадь, м²	Шаг, мм	Длина, м	Регулятор
001	ТП-1	4,55	150	34,8	T1
002	ТП-2	1,20	100	14,2	T2
003	ТП-3	3,70	150	28,8	T3
004	ТП-4	1,62	100	18,7	T4
005	ТП-5	9,7	150	67,6	T5

					Заказчик:			
					Квартира по адресу: Московская обл., Красногорский район, Пабшинская пойма			
Изм.	Колуч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	Дизайн проект квартиры		
						Стадия	Лист	Листов
						РД	11	18
Архитектор	Чурилин М.				28.08.14	План теплых полов. М1:50		
						Чурилин Матвей +7-985-185-7679		

Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.